

Bauanleitung

"Altes Stadttor"

Zum **Kleben** der Steine verwenden Sie am Besten einen **wasserfesten** Leim, damit Ihr Gebäude stabil bleibt, wenn Sie dieses kolorieren. Wird der normale Leim zu nass, löst er sich stellenweise auf. Wenn es mal ganz schnell gehen soll, können Sie einen Express-Leim verwenden. Nach dem Trocknen wird der Leim transparent.

Feuchten Sie alle Klebestellen vorher immer mit etwas Wasser an und bestreichen Sie dann die Klebestellen mit Leim, also auch rechts und links an beiden Steinen.

Ist alles gut durchgetrocknet, können Sie mit flüssig angerührten Gips oder Zement, die offenen Fugen schliessen, in dem Sie die Masse mit einem Pinsel in die Fugen laufen lassen.

Sie können sich aber auch eine mörtelähnliche Masse zusammenmischen. Verwenden Sie dazu Gips (oder Zement), etwas Sand und recht viel Leim, das alles mit Wasser vermischen. So sparen Sie sich die Zeit, danach die Fugen zu schliessen.

Kolorieren: Nachdem alles getrocknet ist, kolorieren Sie das Stadttor mit sehr flüssiger Farbe (beispielsweise Acryl oder Aquarell). Tipp: Vor dem Bemalen feuchten Sie die Steine mit Wasser an. Tupfen Sie verschiedene braune flüssige Farbe an manche Stellen, und da wo das Regenwasser herunterfließt, lassen Sie ebenfalls braune Farbe herunterlaufen. Unmittelbar danach bemalen Sie alles mit flüssiger schwarzer Farbe.

